



Drift och Skötselinstruktioner:

Räcken och stålhandledare:

Skötsel: Räcken och stålhandledare ska endast torkas av med lätt fuktig trasa vid rostfritt utförande ska eventuella fettfläckar tas bort med produkter som tillverkats för rostfria ytbehandlingar.

Skador: Vid eventuella skador på färg/ytbehandling ska fastighetsskötaren kontaktas i första hand. Vid eventuella skador på smidet så bör Bjarke Stål kontaktas i första hand:

Bjarke Stål AB

Box 103

441 11 Sollebrunn

e-post: info@bjarke-stal.se

Tele: 0322-653600